

MONTAGE D'UN PANNEAU MURAL DE DOUCHE

Matériel à prévoir pour le montage

Pour la préparation du support

- Nettoyant dégraissant
- Papier abrasif
- Chiffon

Pour la découpe du panneau

- Ruban masquage
- Scie sauteuse ou circulaire ou cutter
- Scie cloche

Pour fixer le panneau

- Cales 3 mm
- Cartouche Colle polymère
- Cartouche Silicone
- pistolet à cartouche

Entretien du panneau

Pour le nettoyage et l'entretien du panneau mural de douche, une éponge et de l'eau savonneuse suffisent. (pas de détergents, ni d'éponge abrasive).



La Déco sans travaux

1 / Préparez le support mural

- Coupez l'eau, et démontez la robinetterie de douche ainsi que le support du pommeau de douche.
- Nettoyez la surface à l'aide du chiffon et du nettoyant dégraissant afin que le support soit lisse et dépoussiéré.
(Sur un support brut, type placo plâtre nous conseillons une couche de peinture hydrofuge)

2 / Prise des mesures

- Vérifiez le niveau du receveur de douche.
- Prenez les mesures des arrivées d'eau et support de pommeau de douche afin de les reporter sur le panneau mural.
(Attention prenez en compte dans vos mesures les cales de 3mm)
- Sur le panneau mural, à l'endroit des coupes positionnez du ruban de masquage afin de protéger la surface du panneau lors de la coupe.

3 / Perçage et découpe du panneau

- Avant le perçage et la découpe du panneau, le positionnez sur les cales afin de s'assurer des mesures prises et que dans le cas d'un visuel ou motif tout correspond parfaitement.
- Percez et découpez selon vos besoins.
- après découpe et perçage, retirez le ruban de masquage, si besoin nettoyez la découpe à l'aide du papier abrasif.

4 / Encollage et pose du panneau

- Placez les cales sur le receveur de douche, et positionnez dessus le panneau, tracez le contour du panneau.
- Mettez du joint silicone à l'angle où se joignent les panneaux. retirez l'excédent après la pose.
- Encollez le mur en effectuant un quadrillage, tous les 20 cm environ.
- Posez le panneau et appuyez sur l'ensemble de la surface pour une bonne adhérence de la colle. Laissez sécher selon la préconisation de la colle choisie.
- Retirez les cales et appliquez un joint silicone en le panneau et le receveur ainsi que le contour du panneau. attendez le temps de séchage du silicone pour utiliser votre nouvelle douche.
- Remontez la robinetterie de douche et le support du pommeau de douche.

