

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Niveau à bulle
Règle ou mètre



Crayon



Pulvérisateur



Marouflette



Eponge



Cutter

Important : Pour faciliter la pose de votre papier, nous recommandons de faire la pose à deux.

1 / Préparation

Préparez votre mur, par un ponçage et ou nettoyage avec une éponge et de la lessive adaptée.

Sur des murs neufs ou poreux privilégiez une sous couche, pour les protéger et permettra de décoller le papier plus facilement, et sans risque d'abimer le support

2 / Mesure

A l'aide du mètre et du niveau, tracez votre repère verticale pour la pose du premier Lé

Prenez la hauteur de votre mur, afin de découper votre premier lé (garder une marge en plus)

3/ Préparation du lé à poser (2 techniques)

A/ Poser le lé côté imprimé au sol que vous aurez protégé et vaporiser généreusement le dos du papier peint pour activer la colle. (IMPORTANT sur l'ensemble de la surface)

B/ Munissez-vous d'un bac rempli d'eau, roulez le lé (imprimé vers extérieur), immergé le rouleau dans le bac pendant 15 à 45 secondes.

4 / Pose du premier Lé (du Haut vers le Bas)

Commencez par positionner le haut en fonction de vos repères et commencez à maroufler de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air.

Prenez du recul et vérifiez bien que le premier lé est parfaitement posé. Vous pourrez au besoin le décoller délicatement et le replacer avant qu'il ne sèche

5 / Pose des suivants

Répétez la préparation du lé suivant.

En fonction de l'imprimé positionnez bien le deuxième lé bord à bord pour un alignement parfait, puis répétez le marouflage de l'intérieur vers l'extérieur.

Prenez du recul, si c'est bon répétez l'opération pour les lés suivants.

6 / C'est presque fini !

Coupez l'excédant de papier à l'aide d'une règle et d'un cutter. A l'aide d'une éponge nettoyez le surplus de colle éventuel. Il n'y a plus qu'à attendre que l'ensemble sèche !

BRAVO ! Vous avez bien travaillé

GUIDE DE POSE

PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ



La Déco sans travaux